

Programovací tabulka pro NUDV z telefonu

Význam		Programovací sekvence		počet míst
popis	upřes.	par.	vyplňte si hodnoty	
číslo pod tlačítkem 1	Den/1sk.	101		16
číslo pod tlačítkem 2	Den/1sk.	102		16
číslo pod tlačítkem 3	Den/1sk.	103		16
číslo pod tlačítkem 4	Den/1sk.	104		16
číslo pod tlačítkem 5	Den/1sk.	105		16
číslo pod tlačítkem 6	Den/1sk.	106		16
číslo pod tlačítkem 7	Den/1sk.	107		16
číslo pod tlačítkem 8	Den/1sk.	108		16
číslo pod tlačítkem 9	Den/1sk.	109		16
číslo pod tlačítkem 10	Den/1sk.	110		16
číslo pod tlačítkem 11	Den/1sk.	111		16
číslo pod tlačítkem 12	Den/1sk.	112		16
číslo pod tlačítkem 1	Noc/2sk.	201		16
číslo pod tlačítkem 2	Noc/2sk.	202		16
číslo pod tlačítkem 3	Noc/2sk.	203		16
číslo pod tlačítkem 4	Noc/2sk.	204		16
číslo pod tlačítkem 5	Noc/2sk.	205		16
číslo pod tlačítkem 6	Noc/2sk.	206		16
číslo pod tlačítkem 7	Noc/2sk.	207		16
číslo pod tlačítkem 8	Noc/2sk.	208		16
číslo pod tlačítkem 9	Noc/2sk.	209		16
číslo pod tlačítkem 10	Noc/2sk.	210		16
číslo pod tlačítkem 11	Noc/2sk.	211		16
číslo pod tlačítkem 12	Noc/2sk.	212		16

spínač 1 pracuje v módu	m=1 - 4	311		1
spínač 2 pracuje v módu	m=1 - 5	312		1
heslo pro spínač 1	Den+Noc	321		6
heslo pro spínač 2	Den+Noc	322		6
heslo pro spínač 1	Den	331		6
heslo pro spínač 2	Den	332		6
heslo pro spínač 1	Noc	341		6
heslo pro spínač 2	Noc	342		6
sepnutí spín. 1 z telefonu		351		2
sepnutí spín. 2 z telefonu		352		2
doba sepnutí spínače 1	[sec]	361		2
doba sepnutí spínače 2	[sec]	362		2
ovl. spín.1 při přích.volání	1 / 0	371		1
ovl. spín.2 při přích.volání	1 / 0	372		1
doba mezi sep. spín. 1 a 2	[sec]	38		2
druh volby tón. / imp.	1 / 0	41		1
znak prodloužení hovoru	r / #	42		1
zavěšení vrátného z telef.	1.	431		2
zavěšení vrátného z telef.	2.	432		2
servisní heslo		44		4
povel pro přepnutí do DEN		45		2
povel pro přepnutí do NOC		46		2
režim volby vrátného	1 / 0	47		1
připojení klávesnice	0/1/2/3	48		1
režim klávesnice	1 / 0	49		1
volba DTMF z klávesnice	0/1/2/3	40		1
počet zazvonění pro vyzv.		51		1
maximální doba hovoru	[min]	52		1
čas mezi stisky tlačítek	[sec]	53		1
čas zavěšení při opak.volby	[sec]	54		1
čas před zahájením volby	[sec]	55		1
počet vyzvánění než zavěsí		56		2
doba trvání tónu volby	(n+5)x10	57	ms	1
mezera mezi DTMF tóny	(n+5)x10	58	ms	1
doba trvání Flash	nx100	59	ms	1
doba pauzy / mezič.mezery	nx100	50	ms	1
akustická signalizace	0/1/2/3	6		1
zpoždění připojení na linku	1 / 0	6*		1
počet neosazených tlačítek	0 / 1 / 2	6#		1